

天窗交換用防水シート説明書

* 天窗本体及び水切りの施工は天窗に同梱されている施工説明書に従って下さい。

2016.1.7

日本ベルックス株式会社
TEL:03-3478-8145

① 既存天窗と周辺の屋根材・水切りを取り除きます。(ルーフィングは残す)
② 新たに設置する天窗サイズに応じて開口補強をします。

① 新規ルーフィングを貼り、天窗位置を合わせ、ビスで固定します。
② VS/FSタイプは、外装板を外します。GGLタイプは窓を開けます。
③ 粘着型の防水シートとの接着面を確保するため、ルーフィングは上記寸法の範囲で切り取って下さい。(防水シートが野地に100mm以上、ルーフィングに200mm以上かかるようにします。)

① 防水シート(水下)を裏面のサイズ表に応じて切り、矢印の部分から天窗本体に貼り、ルーフィングシートの上しっかりと貼り広げます。
② 角を斜めにカットして、コーナーブチルを貼ります。

※ FSタイプは下部コナースケットをめぐって取付けて下さい。

① 防水シート(両サイド)を裏面のサイズ表に応じて切り、矢印の部分から天窗本体に貼り、ルーフィングシートの上しっかりと貼り広げます。
② 上下のコーナーを図のようにカットして貼り付け、水上側コーナーにもコーナーブチルを貼ります。
重要! 天窗本体と防水シートに隙間がないようしっかりと圧着して下さい。

① 防水シート(水上)を裏面のサイズ表に応じて切り、天窗本体からルーフィングシートにかけてしっかりと貼ります。
② 角は図のようにカットして下さい。

天窓上部に貼って下さい。

上部は、防水シートにルーフィングシートをかぶせます。次に、天窓上部に防水テープを図のように貼って下さい。以降、屋根材に応じて天窓本体の施工説明書に準じて水切りを施工して下さい。