

Montagevejledning: Akrylovenlys & PC-ovenlys

VELUX®

Commercial

veluxcommercial.dk

- 1 Placer karmen over hullet med evt. hængselside mod vest eller nord.
- 2 Ret side 1 op og fastgør den.
- 3 Ret karmen i plan og vinkel og fastgør side 2.
- 4 Side 3 og 4 fastgøres, hvis det udvendige mål overstiger 80 cm.
- 5 Ovenlyskuplen centreres på karmen vha. kontrolmål og fastgøres med skrue type 5,0 x 50 mm.

