

## MONTAGEVEJLEDNING

### PLANLYS MED B6/B9 GLASFIBERINDDÆKNING



1. Kontroller åseafstand c/c 1070 mm
2. Montér lægte nedenfor ås mod tagfod iht skitse
3. Montér montageplanke ovenfor øverste ås iht skitse, enten som udveksling eller ekstra ås
4. Min. taghældning 14°

Eternitplader, karm og inddækning lægges ned i følgende rækkefølge:

1. Eternitplade mod tagfod og ved gavle af ovenlys monteres
2. Trækarm sænkes ned i inddækning og begge dele placeres korrekt mod tagkonstruktionen, så bølgeprofilering og indv. lysning i trækarm passer med underkonstruktionen
3. Eternitplade mod kip monteres ovenpå glasfiberinddækning

#### BEMÆRK

På alle 4 sider monteres tætningsbånd mellem tagplade og glasfiberinddækning. Da glasfiberinddækningen er kompatibel med både B6 og B9 plader og dermed kan have varierende gab, anbefales det at bruge expanderende tætningsbånd.

Inddækning skrues fast min. i hver tredje bølge.

De fire patentbånd på karme drejes 90°, således de flugter med åsen og strammes til, inden de skrues fast i ås.

Det øverste af inddækningen skrues/sømmes for tætning mod karm med galvaniseret skrue eller galvaniseret rørsøm maks. pr. 150 mm.

PC-ovenlyset centrerer på karmen vha. kontrolmål og fastgøres med skrue type 5,0\*50 mm.

