PRODUKTDATENBLATT



KLB 100

Notstromversorgung VELUX INTEGRA®



ANWENDUNG

- Die Notstromversorgung KLB 100 wird als Batterie-Backup für elektrische betriebene io-homecontrol Produkte verwendet, um im Falle eines Stromausfalles ein Schließen der Fenster und Öffnen des Sonnenschutzes zu ermöglichen.
- Einsatzort: Innenräume, nicht abgedeckt (maximale Umgebungstemperatur: 50° C). Für Servicearbeiten zugänglich.

MATERIAL

BESTANDTEILE

- Gehäuse: Kunststoff weiß (NCS S 1000-N)
- Notstromversorgung KLB 100
- 8m 2-poliges 24V DC Kabel
- Montagekleinteile

TECHNISCHE DATEN

- Spannungsversorgung: 24 V DC
- Quelle der Spannungsversorgung zum Aufladen der Batterie:
 - o VELUX Dachflächenfenster Integra io-homecontrol
 - o VELUX Flachdachfenster CVP Integra io-homecontrol
 - o VELUX Nachrüstsätze io-homecontrol (KMX 100, KMX 200)
 - VELUX Einzelsteuersysteme io-homecontrol (KUX 100, KUX 110)
- Basierend auf RF-Technologie 868 MHz (io-homecontrol)
- Pro Notstromversorgung KLB 100 ist ein Fenster, ein Nachrüstsatz oder ein Einzelsteuersystem möglich. Mehrfachversorgung mit einer Notstromversorgung KLB 100 ist nicht zulässig.
- Kabelverlegung laut Anleitung.
- Bei Spannungsausfall langsame Entladung der Batterie. Bei niedrigem Ladezustand schließt das Fenster automatisch und der Sonnenschutz fährt hoch.
- Meldung auf Fernbedienung KLR 100 und KLR 200: Stromversorgung begrenzt oder kein Kontakt.
- Automatisches Laden nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung.

WICHTIGE INFOS

- Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten It. Preiskatalog.
- Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet. Das bedeutet, dass es mit den betreffenden EU-Richtlinien übereinstimmt.
- Montage nur durch Elektroinstallateure nach geltenden Bestimmungen

ABMESSUNGEN

B x H x T: 180 x 85 x 67 mm; Masse: 0,3 kg

KOMPATIBILITÄT

- Kombinierbar mit io-homecontrol Produkten: siehe technische Daten
- Batteriebetrieben oder Solarbetriebene Produkte sind nicht mit der Notstromversorgung KLB 100 kompatibel.
- Fensterbeleuchtung KRA 100 wird bei Spannungsausfall nicht versorgt.

WEITERE INFORMATIONEN


- Montageanleitungen und weitere Informationen unter <u>www.velux.at</u>
- Technische und optische Änderungen vorbehalten.

FUNKTION STATUSANZEIGE



- Die grüne Statusanzeige gibt folgende Zustände wieder:
 - Permanentes Leuchten:
 - Die Notstromversorgung ist richtig angeschlossen und wird automatisch geladen.
 - Langsames Blinklicht (1x Blinken in 2sec):
 - Die Notstromversorgung versorgt die Steuereinheit aufgrund eines Stromausfalles oder einer anderen Unterbrechung der Netzspannung.
 - Schnelles Blinklicht (4x Blinken in 2 sec):
 - Die Notstromversorgung hat die Mindestspannung erreicht.
 - Kein Licht:
 - Die Notstromversorgung wurde ausgeschalten oder ist komplett entladen.

PROGRAMMIER-TASTE



 Für Anschluss- oder Wartungsarbeiten muss die Notstromversorgung KLB 100 von der Netzspannung getrennt und der Taster mind. 5 Sekunden gedrückt werden. Automatische Aktivierung bei Wiederherstellung der Netzspannung.