


Motore und Fernbedienung in den Auslieferungszustand zurücksetzen!


04.04.08 RP/-

Schritt 1:



Fenster manuell öffnen!

Schritt 2:



Reset-Taste am Fenstermotor 10 Sekunden drücken.
Empfehlung: Einen kleinen Schraubenzieher verwenden,
damit Sie nicht abrutschen – 10 Sekunden dürfen nicht
unterschritten werden! Obwohl der Motor bereits nach ca 3 -5
Sekunden wegfährt – bitte trotzdem 10 Sekunden auf der
Taste bleiben.

Schritt 3:


Warten Sie bitte, bis alle Motore stehen!

Schritt 4:



Öffnen Sie den Batteriedeckel der Fernbedienung und
betätigen Sie den Reset-Knopf solange bis auf dem Display
der Hinweis „ Fernbedienung auf Standardeinstellung
zurücksetzen“ erscheint. Empfehlung: Verwenden Sie eine
geöffnete Büroklammer – Achtung die Batterien dürfen beim
Reseten nicht herausfallen!

Schritt 5:



Schließen Sie den Batteriedeckel und bestätigen Sie mit „ja“.
Die Fernbedienung wird jetzt auf Standardeinstellung
zurückgesetzt. Nach der Sprachauswahl erscheint die
Aufforderung „Strom herstellen und innerhalb von 10 Minuten
bereit drücken“. Drücken Sie bereit – die Motore werden jetzt
in die Fernbedienung eingespielt.