


Pencerenin açılması

Pencereyi, kolu 90° döndürerek açınız. Kanadı tamamen açınız (95° pozisyonunda). Üstteki güvenlik tutamacı, kanadın kendi kendine kapanmasını önlemek için otomatik olarak kilitlenecektir.



Pencerenin kapanması

Kanadı kapatmak için güvenlik tutamacını serbest bırakırken kolu da resimde gösterildiği gibi bir elinizle tutunuz. Kolu çerçeveye doğru itiniz ve 90° aşağıya doğru çeviriniz.



Havalandırma pozisyonu

Kanat üç farklı havalandırma pozisyonunda kilitlenebilir.



Yoğuşmanın en aza indirilmesi

Özellikle yüksek seviyede nem oranına sahip odalarda, yoğuşma iç çerçevede gözle görülür hale gelebilir. Bu, odanın sık sık havalandırılmasıyla engellenebilir.



Camın temizlenmesi

Yüzey sıradan temizlik malzemeleri ile rahatlıkla temizlenebilir.



Eteğin temizlenmesi

Yaprakların ve diğer kalıntıların, pencere etrafındaki eteklikten temizlenerek yağmur suyunun serbestçe akması sağlanır.



Kar ve buz

Suyun her zaman pencereden ve etrafındaki oluklardan akabildiğinden emin olunması önemlidir.

Bu nedenle, tıpkı yaprakların ve diğer birikintilerin eteklik ve oluklardan temizlenmesi gerektiği gibi, eriyen suyun kolaylıkla akabilmesi için kar ve buzun pencerenin üzerindeki ve etrafındaki alandan temizlenmesi gerekmektedir.

